

# onward

---

**Installation:** Drill 7/64" pilot hole. Fasten door stop.

**Use:** To protect walls from swing of door.

**Installation :** Percéz un trou de positionnement de 7/64 po. Fixez le butoir.

**Utilisation :** Pour protéger les murs lors de l'ouverture de portes.

**Instalación:** Perfore orificio piloto 7/64" (3mm). Apriete el tope.

**Usage:** Para proteger paredes de las puertas.