



Installation Instructions

Make cut-out using template. Place the rubber seal over the mold of the outside trim (1). Both rubber edges should fit snugly into the mold channels. Insert the interior trim first (2), then fit together with exterior trim (3), and fasten with screws provided.

Instructions de pose

Faire le découpage en utilisant le gabarit. Placer le joint d'étanchéité autour de la moulure de la garniture extérieure (1). Les deux coins du joint devraient bien s'ajuster aux canaux de la moulure. Insérer d'abord la garniture intérieure (2), assembler avec la garniture extérieure (3), et fixer avec les vis incluses.

