

# onward

---

**Installation:** Drill starter hole in desired place on floor. Screw door stop into floor. Position so that door will stop against rubber bumper.

**Use:** To protect walls from swing of door.

**Instalation :** Percer un trou pilote à l'emplacement désiré sur le plancher. Visser le butoir de porte dans le plancher. Poser de telle façon que la porte s'arrête contre le butoir en caoutchouc.

**Utilisation :** Pour protéger le mur lors de l'ouverture d'une porte.

**Instalación:** Perfore un agujero pequeño en la posición deseada del piso. Atornille el tope de puerta al piso. Posicione de manera que la puerta pege contra el paragolpes de goma.

**Usage:** Para parar las puertas y proteger paredes.